

Smart Photo Sensor SPSO2 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。お求め頂いた製品を安全に正しく使っていただくために、ご使用になる前にこの『取扱説明書』をよくお読みください。

お読みになった後は、いつでも手元においてご使用ください。

東芝テリー株式会社

改善の為予告なく変更することがありますので、最新の仕様書・取扱説明書にて機能・性能をご確認く ださい。

D4213393D



	目、次	
安全	:上のご注意	1
取扱	全般について	2
用途	制限	6
免責	事項	7
使用	上のお願い	8
1	概 要	11
2	製品構成	11
3	オプション	12
4	各部の名称	13
5	接続例	14
6	配 線	16
7	入出力回路	17
8	アプリケーション例	18
9	仕 様	18
10	関連資料	20
11	外形寸法	21
12	分光感度特性例	23
13	保証規定	24
14	修 理	



安全上のご注意

ご使用になる前に、この安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

[表示の説明]

表示	表示の説明
⚠ 警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが予想されること"を示します。
<u></u> 注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。

- *1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2: 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさす。
- *3:物的損害とは、家屋・財産・および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさす。

[図記号の説明]

図記号	図記号の説明
◇ 禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
●指示	指示する行為の 強制 (必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示しています。



取扱全般について



警告



● 異常や故障のときは、すぐ使用をやめること

煙が出る、こげくさい、落として破損した、内部に水や異物が入ったなどの異常 状態で使用すると、火災・感電の原因となります。

プラグを抜け

すぐに機器の電源プラグをコンセントから抜き、販売元にご連絡ください。



水ぬれ禁止

● 水がかかる場所で使用しないこと

火災・感電の原因となります。



分解禁止

● 分解・修理・改造はしないこと

火災・感電の原因となります。

内部の修理・点検・清掃は販売元にご依頼ください。



埜止


● 本機の上に物を置かないこと

金属類や液体など、異物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。



禁止

● 不安定な場所、傾いた所、振動・衝撃のある所に置かないこと 落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。









● 指定された電源電圧を使用すること

指定された電源電圧以外では、火災・感電の原因となります。





● 電源コード・接続ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を乗せたり、加熱したりしなこと

火災・感電の原因となります。



⚠ 注意



● 設置の際は次のことを守ること

- 布などで包まない
- ・熱のこもりやすい狭い場所に押し込まない 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



● 湿気・油煙・湯気・ほこりの多い場所に置かないこと 火災・感電の原因となることがあります。



● 直射日光の当たる場所や温度の高い場所に置かないこと 内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。



● 指定された電源ケーブル・接続ケーブルを使用すること ケーブルを傷めたり、断線の原因となります。



● 接続ケーブルを強く引っ張ったり回したりしないでください 火災・感電の原因となることがあります。



● 接続の際は電源を切る

電源ケーブルや接続ケーブルを接続するときは、電源を切ってください。感電や故障の原因となることがあります。



● 過大な光(太陽光等)に長時間さらさないこと 故障の原因となることがあります。



● 信号の出力は短絡しないこと 故障の原因となることがあります。



● 本製品に強い衝撃を与えないこと



故障・破損の原因となることがあります。

コネクタ部に強い衝撃が加わるシステムで使用された場合、コネクタが破損する場合があります。その様なシステムで使用される場合、ケーブルをなるべく本製品に近い所で束線し、コネクタに衝撃がつたわらないようにしてください。



● 定期的(おおむね5年に1度)に点検・清掃を販売店にご依頼ください 内部にほこりがたまると、火災・故障の原因となることがあります。 点検・清掃費用については販売店にお尋ねください。



用途制限

- ◆ 次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への配慮を頂くとともに、弊社にご連絡くださるようお願い致します
 - 1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外での使用。
 - 2. 人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用。
- 本製品は、使用される条件が多様なため、その装置・機器への適合性の決定は装置・機器の設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。この装置・機器の性能および安全性は、装置・機器への適合性を決定されたお客様において保証してください。
- 本製品は、人の生命に直接関わる装置(*1)や人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす 装置(*2)などの制御に使用するよう設計・製造されたものではないため、それらの用途に使用しない でください。
 - (*1):人の生命に直接関わる装置とは、次のものをさします。

生命維持装置や手術室用機器などの医療機器

有毒ガスなどの排ガス、排煙装置

消防法、建築基準法などの各種法令により設置が義務づけられている装置

上記に準ずる装置

(*2):人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置とは、次のものをさします。

航空、鉄道、道路、海運などの交通管制装置

原子力発電所などの装置

上記に準ずる装置



免責事項

- 地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、 その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、弊社は一切責任を負いません。
 また、本製品と組み合わせて使用する SPS アプリケーションに付随して生じた損害に関しても弊社は一切の責任を負いません。
- 仕様書や取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 仕様書や取扱説明書に記載されている以外の操作方法によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 弊社が関与しない接続機器(照明、レンズ含む)、ソフトウェア等との意図しない組み合わせによる 誤動作等から生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- お客様ご自身又は権限のない第三者(指定外のサービス店等)が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品に関し、いかなる場合も弊社の費用負担は本製品の個品価格以内とします。
- 本製品の仕様書に記載のない項目につきましては、保証対象外とします。



使用上のお願い

• 取り扱いはていねいに

落下させたり強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因になります。また、接続ケーブルは乱暴に取り扱わないでください。ケーブル断線の恐れがあります。

• 使用温度•湿度

仕様を超える温度・湿度の場所では使用しないでください。内部の部品に悪影響を与えます。直射日 光の当たる所でのご使用には特にご注意ください。また、高温時での撮影では被写体や本製品の状態 (ゲインを上げている場合等)によっては白点状のノイズが発生することがありますが、故障ではあ りません。

- 本製品は使用される条件が多様なため、お客様がご使用になる条件や環境で動作をご確認くださいますようお願いいたします。
- レンズとの組み合わせ確認

ご使用になられるレンズ及び照明の組み合わせによっては、撮像エリアにゴーストとして映り込む場合がありますが、本製品の故障ではありません。また、レンズによっては周辺部の解像度及び明るさの低下、収差等、本製品の性能を充分に発揮できないことがあります。ご使用になられるレンズ及び照明で、本製品との組み合わせ確認を行ってくださるようお願い致します。

本製品にレンズ等を取付けるときは、傾きがないよう良く確かめてから取付けてください。またマウントのネジ部にキズやゴミ等がない物をご使用ください。レンズ等が外れなくなる場合があります。

- 撮像面を直接太陽や、強烈なライトなどに向けない センサが熱的に損傷することがあります。
- 画面ノイズの発生

本製品の設置ケーブル類の配線に際し、強い磁気を発するものの近くや、強力な電波を発するものの近くにあると、ノイズが入ることがあります。そのときは位置や配線を変えてください。

• 保護シールの取り扱い

本製品をご使用にならない時は、センサの保護のため保護シールを貼り付けてください。

- 長時間ご使用にならないとき 安全のため電源の供給を停止してください。
- お手入れ

電源を切って乾いた布で拭いてください。

汚れのひどい場合には、うすめた中性洗剤を柔らかい布に染み込ませて軽く拭いてください。アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。塗装や表示がはげたり、変質したりすることがあります。

万一撮像面にゴミ・汚れ・キズなどがついた場合には、販売店にご相談ください。

D4213393D



• 破棄をするとき

本製品は、環境汚染を防止する為、各国の法律や地方自治体の法令などに従い、適切な分別破棄をしてください。

尚、EU環境規制(廃電気電子機器指令(WEEE))により、製品本体に下記シンボルを表示しています。



「このシンボルはEU加盟国にのみ適用されます」
"This symbol is applicable for EU member states only"

本製品は、FCC規則第15条クラスAの制限にしたがって試験されたデジタル機器です。この制限は工業的環境で製品が運用された時の有害な妨害から適度な保護をする為に設定されました。この製品を使い、発生したラジオ周波数のエネルギー放射は、取扱説明書と違う設置や使い方によってラジオコミュニケーションに有害な妨害を与える場合があります。この製品を住宅で取り扱う事は、妨害の原因となる事が十分に考えられ、自身の責任で妨害を矯正する事が必須となります。





中华人民共和国 环保使用期限 环保使用期限标识,是根据电子信息产品污染控制管理办法以及,电子信息产品污染控制标识要求(SJ/T11364-2006)、电子信息产品环保使用期限通则,制定的适用于中国境内销售的电子信息产品的标识。

电子信息产品只要按照安全及使用说明内容,正常使用情况下,从生产月期算起,在此期限内,产品中含有的有毒有害物质不致发生外泄或突变,不致对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。

产品正常使用后,要废弃在环保使用年限内或者刚到年限的产品时,请根据国家标准采取适当的方法进行处置。

另外,此期限不同于质量/功能的保证期限。

The Mark and Information are applicable for People's Republic of China only.

<产品中有毒有害物质或元素的名称及含量>

	有毒有害物质或元素						
部件名称	铅(Pb)	汞 (Hg)	镉(Cd)	六价铬 (C(VI))	多溴联苯	多溴二苯醚	
				(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)	
相机本体	×	0	0	0	0	0	

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准规定的限量要求(SJ/T11363-2006)以下
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准规定的限量要求(SJ/T11363-2006)

This information is applicable for People's Republic of China only.

リサイクルに関する情報(包装物)

有关再利用的信息(包装物)

Information on recycling of wrapping composition

内部緩衝材料•袋内部缓冲材料•袋

Internal buffer materials • Bag





D4213393D



1概要

スマートフォトセンサは、超小型の高速画像処理付きセンサです。このセンサは、ワンチップで画像システムを構築できるデバイスを使用しており、画像をデバイス部にて前処理を行うため非常に高速な処理が実現可能で、従来の光電センサではできなかった判定を行うことも可能です。

インターフェースは、GPIO と USB、RS-232 を用意しており、さまざまな用途での組み込みが可能です。GPIO は、前処理で得た結果の判定出力用、USB は、パラメータ変更や画像転送等を行います。RS-232 は、対象物の座標取得や PLC との通信用として用意されています。


使用される環境、対象物、判定内容等の使用条件に応じて、最適なアプリケーションを組み込み使用することが可能です。アプリケーション開発には、ユーザーフレンドリーでグラフィカルなプログラミング環境の Visual Architect (オプション) が用意されており、お客様でのアレンジも可能です。

スマートフォトセンサは、従来の光電センサでは判定できないシーンや高級な画像処理装置を必要としない簡単な前処理をお求めのお客様に最適です。


スマートフォトセンサは、有害物質の使用禁止を定めた RoHS 指令に対応しています。

2 製品構成

- SPS02 本体×1
- 説明書×1
- ●Sマウントアダプタ×1




● レンズロッキングリング×1






3 オプション

- 開発環境 Visual Architect
- USB ケーブル (TypeA microB)
- S マウントレンズ各種 詳細は、営業担当までお問い合わせください。
- Sマウント用エクステンションチューブ








L=10mm×1




 $L=15mm\times1$



 $L=20mm\times1$


● LED 照明



● LED 照明用電源



4 各部の名称



(1)レンズマウント

用途に応じたレンズまたはレンズアダプタを取り付けます。

(2) Micro-USB Type B レセプタクル

USBケーブルを接続するレセプタクルです。

このポートは、USB2.0の high Speed モードで動作します。

USB 経由で画像転送やリアルタイムにパラメータを設定することもできます。

(3)LED 表示灯

• STAO (赤) Visual Architect の "Red LED" ブロックを設定すると、任意の

イベントに LED 表示をリンクすることができます。

• STA1 (緑) Visual Architect の "Green LED" ブロックを設定すると、任意

のイベントに LED 表示をリンクすることができます。

• PWR(橙) 電源が供給されると点灯します。

(4)電源 I/O ケーブル


電源と入出力信号の直出しケーブルです。スタンドアロン動作時にはこのケーブルだけを使用します。

D4213393D




5接続例

● 電源 I/O ケーブルを端子台に接続する場合




● 電源 I/O ケーブルと USB ケーブルの両方を接続する場合






● RS-232 を Host と直接接続する例



● RS-232 を市販のケーブルとコネクタを使って Host と接続する例



お願い:接続について


- 電源 I/O ケーブルの配線を行う場合、電源供給が切れていることを確認してください。故障等の原因となります。
- 電源 I/O ケーブルの配線を行う場合、誤配線をしないよう色と信号名を十分確認してください。故障等の原因となります。
- ・USBケーブルの種類・長さによっては電圧降下により、電源電圧仕様を満たさない場合がありますので、ご使用前に十分ご確認ください。
- 使用する USB ケーブル、インターフェースカード、伝送路の電気的特性により転送エラーが発生する場合があります。

D4213393D



6配線

電源 I/O ケーブルは先バラです。端子台やコネクタを使用して配線してください。




色	信号名	機能	サイズ	ケーブル長	最小曲げ半径
青	OV	外部電源の GND	AWG26	1[m]	44[mm]
		入出力信号の GND			
茶	DC12-24V	外部電源 DC12~24V			
黒	OUTO	信号出力			
白	OUT1	信号出力			
桃	INO	信号入力			
橙	IN1	信号入力			
紫	RS-232 0V	RS-232のGND			
赤	RS-232 TXD	RS-232のTXD			
黄	RS-232 RXD	RS-232のRXD			
_	Shield	ケーブルシールド			




7 入出力回路

7-1 出力回路



7-2 入力回路





8 アプリケーション例

- 部品の有無判別
- 部品の数量カウント
- 基板位置決め
- 容器内液量判定
- ラベル検査

9 仕 様

9 11 惊	
撮像素子	
撮像素子(Image sensor)	1/2型 CMOS センサ
有効画素数(Active Pixels)	144 × 176
画素サイズ(Cell size)	$33.6 \times 33.6 [\mu m]$
走査面積(Sensing Area)	4.8 × 5.9[mm]
露光時間	$1\mu\sim$ 20ms
I/O 仕様	
出力	2出力
	NPN オープンコレクタ
	電源電圧:30V以下
	残留電圧:1V以下
	負荷電流:100mA 以下
入力	2入力
	ON 電圧: 0.5V 以下
	ON 電流:330 µ A (短絡時)
	OFF 電流: 50 μ A 以下
USB	USB2.0 High speed
	USB-Micro Type-B レセプタクル
RS-232	TXD / RXD
GPIO 用保護回路	出力:過電流保護
	入力:過電圧保護
LED 表示灯	STAO:赤、STA1:緑、PWR:橙
電源	電源 I/O ケーブル:DC12~24V±10% リップル 10%以下
	USB: DC5V±5% リップル 10%以下
	同時接続時は電源 I/O ケーブルからの給電を優先
消費電力	2.4W
環境条件	
使用温度	0~40℃、但し筐体表面温度 60℃以下
保存温度	-10~60°C
使用•保存周囲湿度	35~85%RH(結露しないこと)



EMC 条件	EMI : EN61000-6-4,			
	FCC Part 15 Subpart B Class A			
	EMS : EN61000-6-2			
耐振動	10~55Hz 複振幅 1.5mm XYZ 各方向 2 時間			
耐衝擊	500m/s ² 6方向 各3回			
寸法	22(W) x 50(H) x 12(D)[mm]突起部含まず			
質量(ケーブル 1m 含む)	約 56g			
レンズマウント	M17 P=0.75			

お願い:筐体の放熱について

本製品の筐体表面温度は60℃以下としてください。

お客様の設置状況に応じて放熱対策を実施してくださいますようお願いいたします。

注意:筐体の放熱について

本製品は、書き込む SPS アプリケーションによって消費電力が異なります。お客様がアレンジした SPS アプリケーションを使用する際は、発熱による影響を、お客様がご使用になる条件や環境で十分にご確認くださいますようお願いいたします。

お願い: EMC 規格の適合性について

本製品の EMC 規格の適合性については、下記パーツと組み合わせた条件において保証しております。

- USB ケーブル
- USB コネクタアダプタ
- ・AC アダプタ

機械・装置全体で最終的な EMC 適合性の確認は、お客様にて実施くださいますようお願いいたします。




10 関連資料

- SPS & Visual Architect クイックスタートガイド
- SPS Visual Architect ユーザーガイド
- SPS ブロックライブラリリファレンス
- SPS コミュニケーションマネージャーリファレンス
- SPS Custom C/C++ ブロック API リファレンス
- SPS Custom CFPP API ブロックリファレンス
- SPS CFPP コードリファレンス




11 外形寸法




[mm]




●Sマウントアダプタ



● レンズロッキングリング









13 保証規定

13-1 無償保証期間

保証期間はお客様お買い上げ後 12 ヶ月です。ただし、お買い上げ日が不明な場合、弊社出荷日から 判断させていただきます。

13-2 無償保証対象外範囲

下記の場合の故障・損傷・損失は無償保証の対象外とさせていただきます。

- (1) 消耗部品の自然消耗、摩耗、劣化した場合
- (2) 取扱説明書記載の使用方法や使用条件、または注意に反したお取り扱いによる場合
- (3) 改造・調整や部品交換による場合。(本体ケースの開封及び改造など)
- (4) 製品構成に含まれる付属品または弊社指定オプション品を使用していなかった場合
- (5) お客様のお手元に渡った後の輸送、移動時の落下等お取り扱いの不備、腐食性のある環境・日光・ 火・砂・熱・湿気への放置、不当な収納方法による場合
- (6) 火災・地震·水害・落雷・その他の天災、公害や漏電、異常電圧、過度な物理的圧力、盗難・その他の事故による場合
- (7) 相互接続に対する推奨のない製品へ接続した場合
- (8) 正しくない電源に接続した場合
- (9) 偽造製品・弊社のシリアル番号のない製品・シリアル番号が変造、汚損、削除された場合
- (10) 弊社が関与しない接続機器(照明、レンズ含む)、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作から生じた欠陥
- (11) 無償保証期間満了後に起こったすべての欠陥



14 修 理

14-1 修理方法

代替品または同等機能製品への交換対応となります。

14-2 修理依頼方法

修理ご依頼の際は「故障状況調査書」にご記入いただき、弊社製品単品とあわせてご依頼下さい。 なお、修理ご依頼の際には、以下の注意事項をご確認いただきますようお願い致します。

- (1) お客様装置に組み込まれた状態での修理は受付けておりませんので、弊社製品構成外の物品が添付されている場合は、お客様にて取り外しを行い発送下さい。
- (2) お客様添付の機番,管理番号,識別シールなどの情報は、ご返却はできませんので、お客様にて取り外しや、メモなど記録をお取り頂けます様、お願い致します。
- (3) 本製品内部に保存されたデータは、修理後保持されませんので、発送前にデータの取り出しをお願い致します。
- (4) お客様の都合による修理依頼後のキャンセルはお受けしておりません。
- (5) 修理品運送費につきましては、お客様から弊社宛の送料はお客様にご負担いただきます。弊社からお客様宛の送料は、無償修理期間に限り、弊社が負担いたします。
- (6) 配送の日時指定について製品の配送日や配送時間帯、配送方法はご指定できませんのでご了承く ださい。
- (7) 故障要因調査、修理報告書のご依頼は受付けておりません。
- (8) 無償修理期間経過後の修理は、修理可能なものに限り有償にてお受け致します。
- (9) 交換修理後の修理依頼品の所有権は弊社に帰属します。
- (10) 修理完了品においても製品の免責事項が適用されます。

お預かりしたSmart Photo Sensorの故障の詳細を把握し、的確な処置を行うため お手数ですが下記事項にご記入頂き修理品に同梱の上お送りいただけますようお願い申し上げます。

### お宅話番号	【1】お客様情報									
(2) ご返却先情報:上記 (1) と異なる場合にご記入ください。 (2) ご返却先情報:上記 (1) と異なる場合にご記入ください。 (3) 修理にご依頼される前に一般的な問題の解決方法をご案内します。 ※下記りすれるでは変更を使うしてできいてとす。 (3) 修理にご依頼される前に一般的な問題の解決方法をご案内します。 ※下記りすれるでは変更されても十分に多なが関連された異常で異なください。 ※を認めているが表します。 ※ 中記します。 ※下記りすれるでは変更されても十分に多なが関連された異常で異なください。 ※を認めているが表します。	貴社名		部署名		お名前	Ù				
【2】ご返却先情報:上記【1】と異なる場合にご記入ください。 □ (2】ご返却先情報:上記【1】と異なる場合にご記入ください。 □ (3】修理にご依頼される前に一般的な問題の解決方法をご案内します。 ※下配いずれのご確においても十分に安全が保険された選携で異なください。 (3】修理にご依頼される前に一般的な問題の解決方法をご案内します。 ※下配いずれのご確においても十分に安全が保険された選携で異なください。 ※選撃のFF への外事態は豊富とあられた事情に関い。安全の選集に支援の企びことをご確認ください。 ※選撃のFF への外事態は豊富とあられた事情に関い。安全の選集に支援の企びことをご確認ください。 ※選撃のFF へのサーブルフはUSBケーブルが正しく接続される場が中総されていることをご確認ください。 ※別部が通過時は電源(0プーブルからの結本が優先されまう。 ・本製品へ電源のウーブルルは関係がよい、またお客様装置と正しく接続される場が中総されていることをご確認ください。 ・本製品への需要は特を一般切り、しばらく修うでから同途で適多入れて、動作をご確認ください。 ・本製品への需要は特を一般切り、しばらく修うでから同途で適多入れて、動作をご確認ください。 ・ 本製品へのお見に付きていることをご確認ください。 ・ 本製品への場合の名がより、よると様では、できい場の場合のでは、ださい。 ・ 本製品への事態はおを一般切り、しばらく修うでのも同意な意を入れて、動作をご確認ください。 ・ 本製品への事態はおを一般切り、しばらく修ってから同途で意を入れて、動作をご確認ください。 ・ 本製品への事態はおのよりの、しばらく持ってから同途で意を入れて、動作をご確認ください。 ・ 本製品への事態はおのよりの、しばらく持ってから同途で意を入ださい。 ・ 本製品への事態はおのよりの、しばらく持ってから同途では関系とださい。 ・ 本製品への事態はおのよりのよりの表情をできない。 ・ 本製品への事態はおのよりのよりのよりの表情をできない。 ・ 本製品への事態はなるのより、しばらく持ってから同途を発生して関大なこれ。	お電話番号	X-	-ルアドレス		FAX	〈番号				
定準机いただいた個人情報は、製品の修理・お問合せなどアフターサービスおよび観客期度原向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。 また、上記目的意成に必要な範囲外で整定する場合を除さ、お客様の問題なく第三者へ関示いたしません。 お客様の情報は機めの注意を払って管理いたします。	郵便番号	住所			<u> </u>					
また、上記目的達成に必要な範囲内で要託する場合を除き、お客様の問題なく第三名へ開示いたしません。 お客様の情報は細胞の注意を占って管理にとします。 ※下配いずれのご確認においても十分に安全が確保された環境で実施ください。 ※電型のFF-ONの重視は製量に定められた手層に削り、安全かつ運搬に支揮のないことをご確認の上実施ください。 ※電型のFF-ONの重視は製量に定められた手層に削り、安全かつ運搬に支揮のないことをご確認ください。 ※電筒を開始してプリンはUSBケーフルが正しく接続され電源が供給されていることをご確認ください。 ※同時接続時は電源・OケーフルははUSBケーフルが正しく接続され電源が供給されていることをご確認ください。 ※問時接続時は電源・Oケーフルがらの診底が振光されます。 2) GPIO、RS-232が動作しない ・本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・お登様にて本製品へSPSアプリケーションを置め込んでご使用の場合、再度上書きして動作をご確認ください。 ・お登様に工業製品へSPSアプリケーションを書込んでで使用の場合、再度上書きして動作をご確認ください。 ・本製品への報源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・本製品への報源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・本製品への報源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・本製品への報源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・本製品への報味供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・本製品へのののでは、「実情に対して、「関策 日	【2】ご返却先情報:上記	 【1】と異な	なる場合にご記入くだ	さい。						
(3) 修理にご依頼される前に一般的な問題の解決方法をご案内します。 ※下配いずれのご確認においても十分に安全が確保された再識で実施ください。 1) 本製品開面のPOwerLED (PWR: 機) が点灯しない チェックー	ご提供いただいた個人情報は、製品の	 			アンケート以外の	目的には利用い	たしません。			
【3】修理にご依頼される前に一般的な問題の解決方法をご案内します。 ※下配いずれのご確難においても十分に安全が確保された環境で実施ください。 ※電源OFF-ONの手腕は養産に定められた手能に削り、安全の7機業に支険のないことをご確認の上実施ください。 1)本製品側面のPowerLED(PWR: 橙)が点灯しない ・本製品へ電源(のケーブル)が且いて見機続され電源が供給されていることをご確認ください。 ※同時接続時は電源(のケーブルからの給電が場合されます。 2)GPIO、RS-232が動作しない ・電源(のケーブル)が上海療がないか、またお客様装置と正しく接続されていることをご確認ください。 ・本製品への電景供給を一度切り、しばらく軽ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・お客様にて本製品へSPSアプリケーションを書込んでご使用の場合、再度上書きして動作をご確認ください。 ・お客様に支援の大きアプリケーションを書込んでご使用の場合、再度上書きして動作をご確認ください。 ・本製品への電供給を目覚り、しばらく軽ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・本製品への電供給を目覚り、しばらく軽ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・本製品への電供給を目覚り、しばらく軽ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・本製品への電供給を目覚り、しばらく軽ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・本製品への電供給を目覚り、しばらく軽ってから用度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・本製品への電供給を「ではり、「使用をご確認ください」 「は満入年月 年 月 日製品を 製品シリアルNo 「環境入年月 年 月 日製品を 製品シリアルNo 「環境入年月 年 月 日	また、上記目的達成に必要な範囲内で	委託する場合を								
**下配いすれのご確認においても十分に安全が確保された環境で実施ください。 **素質のFF-00の手限は美量に定められた手類に即り、安全かつ選集に支援のないことをご確認の上実施ください。 1) 本製品側面のPowerLED (PMS: 檢) が点灯しない チェックー										
※電源OFF-ONの手順は発電に定められた手順に則り、安全かつ薄葉に支障のないことをご確認の上実施ください。 1) 本製品側面のPowerLED (PWR: 格) が応灯しない チェックー 点灯 □ 消灯 □ その他 ・ 未製品へ電源のクケーブルではいる時をおれます。 2) GPIO、RS-232が動作しない チェックー 正常 □ 異常 □ その他 ・ 電影/のケーブルに対して扱いないか。またお客様装置と正しく接続されていることをご確認ください。 ・ 本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・ 本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・ お客様にて本製品へSPSアプリケーションを書込んでご使用の場合、再度上書さして動作をご確認ください。 ・ 本製品へいSPSアプリケーションを書込んでご使用の場合、再度上書さして動作をご確認ください。 ・ 本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・ 本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・ 本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・ 本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・ 本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・ 本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・ 本製品に保管されたアSPアプリケーションを書込むたで使用の場合、再度上書きして動作をご確認ください。										
 本製品へ電源/Oケーブル又はUSBケーブルが正しく接続され電源が供給されていることをご確認ください。 ※同時接続時は電源/Oケーブルからの給電が優先されます。 2) GPIQ、RS-232が動作しない ・電源/Oケーブルに損傷がないか、またお客様装置と正しく接続されていることをご確認ください。 ・本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・お客様にて本製品へSPSアブリケーションを書込んでご使用の場合、再度上書きして動作をご確認ください。 ・お客様にて本製品へSPSアブリケーションを書込んでご使用の場合、再度上書きして動作をご確認ください。 ・本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・お客様にて本製品へSPSアブリケーションを書込んでご使用の場合、再度上書きして動作をご確認ください。 ・お客様にて本製品へSPSアブリケーションを書込んでご使用の場合、再度上書きして動作をご確認ください。 【4】 故障状況 ■発生日 年 月 日製品名 製品シリアルNo ご購入年月 年 月 不具合の症状: (具体的な症状等を詳しくご記入ください) 本製品に保存されたSPSアブリケーションや設定情報でいて 弊社での故障状況確認の際はテスト用SPSアプリケーションを書き込むため、お客様のSPSアプリケーションや設定情報等は全て消去されます。また、弊社ではデータハックアップの作業を行っておらず、一切の保証をいたしかねますので、多のこ了承いただけますようお願いいたします。 【5】 発生状況 一 不明 一 初めから 一 使用後しばらくしてから □ 環境を変えたら 「 その他: 「 その他: 」 申りが経つと発生 」 申りが経つと発生 」 申りが経つと発生 」 申りが経つと発生 」 申りが経つと発生 」 申りが経つと発生 	※電源OFF-ONの手順は装置	置に定められた	手順に則り、安全かつ操業	に支障のないこ						
2	・本製品へ電源I/Oケーブル又はUS	SBケーブルが	正しく接続され電源が供給				その他			
 本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・お客様にて本製品へSPSアプリケーションを書込んでご使用の場合、再度上書きして動作をご確認ください。 3)映像が出力されない ・本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・お客様にて本製品へSPSアプリケーションを書込んでご使用の場合、再度上書きして動作をご確認ください。 【4】故障状況 ■発生日 年 月 日 製品名 製品シリアルNo ご購入年月 年 月 不具合の症状: (具体的な症状等を詳しくご記入ください) 本製品に保存されたSPSアプリケーションや設定情報について 弊社での故障状況確認の謝はテスト用SPSアプリケーションを書き込むため、お客様のSPSアプリケーションや設定情報等は全て消去されます。 また、弊社ではデータバックアップの作業を行っておらず、一切の保証をいたしかねますので、予めご了承いただけますようお願いいたします。 【5】発生状況			慢先されます。	チェック→		」異常 口	その他			
 ・お客様にて本製品へSPSアプリケーションを書込んでご使用の場合、再度上書きして動作をご確認ください。 3)映像が出力されない チェックー □ 正常 □ 異常 □ その他 ・本製品へいSBケーブルが正しく接続され電源が供給されていることをご確認ください。 ・本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・お答様にて本製品へSPSアプリケーションを書込んでご使用の場合、再度上書きして動作をご確認ください。 【4】故障状況 ■発生日 年 月 日製品名 製品シリアルNo 「端入先」 「端入年月 年 月 日本製品を供存されたSPSアプリケーションや設定情報について 事社ではデータバックアップの作業を行っておらず、一切の保証をいたしかねますので、予めご了承いただけますようお願いいたします。 また、弊社ではデータバックアップの作業を行っておらず、一切の保証をいたしかねますので、予めご了承いただけますようお願いいたします。 【5】発生状況 □ 不明 □ 初めから □ 使用後しばらくしてから □ 環境を変えたら (□ その他:										
3) 映像が出力されない - 本製品へUSBケーブルが正しく接続され電源が供給されていることをご確認ください。 - 本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 - お客様にて本製品へSPSアブリケーションを書込んでご使用の場合、再度上書きして動作をご確認ください。 【4】故障状況 ■発生日 年 月 日 製品名 製品シリアルNo 「購入年月 不具合の症状: (具体的な症状等を詳しくご記入ください) 本製品に保存されたSPSアブリケーションや設定情報について 弊社での故障状況確認の際はテスト用SPSアブリケーションを書き込むため、お客様のSPSアブリケーションや設定情報等は全て消去されます。 また、弊社ではテータバックアップの作業を行っておらず、一切の保証をいたしかねますので、予めご了承いただけますようお願いいたします。 【5】発生状況 □ 不明 □ 初めから □ 使用後しばらくしてから □ 環境を変えたら (□ その他:										
 本製品への電源供給を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認ください。 ・お客様にて本製品へSPSアプリケーションを書込んでご使用の場合、再度上書きして動作をご確認ください。 【4】故障状況 ■発生日 年 月 日 製品名 製品シリアルNo ご購入年月 年 月 不具合の症状: (具体的な症状等を詳しくご記入ください) 本製品に保存されたSPSアプリケーションや設定情報について野社での故障状況確認の際はテスト用SPSアプリケーションを書き込むため、お客様のSPSアプリケーションや設定情報等は全で消去されます。また、野社ではデータバックアップの作業を行っておらず、一切の保証をいたしかねますので、予めご了承いただけますようお願いいたします。 【5】発生状況 日 不明 日 初めから 日 使用後しばらくしてから 日 環境を変えたら 日 その他: 日 日時間が経つと発生 日 日時間が経つと発生 日 日時間が経つと発生 日 日日の他: 日 日日のから 日 日日のからと発生 日 日日のからと見ます。 										
 ・お客様にて本製品へSPSアプリケーションを書込んでご使用の場合、再度上書きして動作をご確認ください。 【4】故障状況 ■発生日 年 月 日 製品シリアルNo ご購入年月 年 月 不具合の症状: (具体的な症状等を詳しくご記入ください) 本製品に保存されたSPSアプリケーションや設定情報について 弊社での故障状況確認の解はテスト用SPSアプリケーションを書き込むため、お客様のSPSアプリケーションや設定情報等は全て消去されます。また、弊社ではテータバックアップの作業を行っておらず、一切の保証をいたしかねますので、予めご了承いただけますようお願いいたします。 【5】発生状況 □ 不明 □ 初めから □ 使用後しばらくしてから □ 環境を変えたら 「 その他: □ 「 その他: □ 中科発生 □ 時間が経つと発生 「 この他: □ 										
製品名										
で購入年月	【4】故障状況				■発生日	年	月			
本製品に保存されたSPSアプリケーションや設定情報について 弊社での故障状況確認の際はテスト用SPSアプリケーションを書き込むため、お客様のSPSアプリケーションや設定情報等は全て消去されます。また、弊社ではデータバックアップの作業を行っておらず、一切の保証をいたしかねますので、予めご了承いただけますようお願いいたします。 【5】発生状況 不明 初めから 使用後しばらくしてから 環境を変えたら 「その他:	製品名	製品シリ	JアルNo	ご購入先						
 不具合の症状: (具体的な症状等を詳しくご記入ください) 本製品に保存されたSPSアプリケーションや設定情報について 弊社での故障状況確認の際はテスト用SPSアプリケーションを書き込むため、お客様のSPSアプリケーションや設定情報等は全て消去されます。 また、弊社ではデータバックアップの作業を行っておらず、一切の保証をいたしかねますので、予めご了承いただけますようお願いいたします。 【5】発生状況 □ 不明 □ 初めから □ 使用後しばらくしてから □ 環境を変えたら (□ その他:				ご購入年	月					
本製品に保存されたSPSアプリケーションや設定情報について 弊社での故障状況確認の際はテスト用SPSアプリケーションを書き込むため、お客様のSPSアプリケーションや設定情報等は全て消去されます。 また、弊社ではデータバックアップの作業を行っておらず、一切の保証をいたしかねますので、予めご了承いただけますようお願いいたします。 [5] 発生状況	て目令の広ば・ (目は い な広	出笠を詳して	ご言つつ ノださい)			年	月			
弊社での故障状況確認の際はテスト用SPSアプリケーションを書き込むため、お客様のSPSアプリケーションや設定情報等は全て消去されます。また、弊社ではデータバックアップの作業を行っておらず、一切の保証をいたしかねますので、予めご了承いただけますようお願いいたします。 【5】発生状況 □ 不明 □ 初めから □ 使用後しばらくしてから □ 環境を変えたら (□ その他:	小共口の症状・ (共体的な症	外寺を託しく	こ言人へたさい							
弊社での故障状況確認の際はテスト用SPSアプリケーションを書き込むため、お客様のSPSアプリケーションや設定情報等は全て消去されます。また、弊社ではデータバックアップの作業を行っておらず、一切の保証をいたしかねますので、予めご了承いただけますようお願いいたします。 【5】発生状況 □ 不明 □ 初めから □ 使用後しばらくしてから □ 環境を変えたら (□ その他:	600000000000000000000000000000000000000	***************************************								
弊社での故障状況確認の際はテスト用SPSアプリケーションを書き込むため、お客様のSPSアプリケーションや設定情報等は全て消去されます。また、弊社ではデータバックアップの作業を行っておらず、一切の保証をいたしかねますので、予めご了承いただけますようお願いいたします。 【5】発生状況 □ 不明 □ 初めから □ 使用後しばらくしてから □ 環境を変えたら (□ その他:										
また、弊社ではデータバックアップの作業を行っておらず、一切の保証をいたしかねますので、予めご了承いただけますようお願いいたします。 【5】発生状況 一不明 一初めから 一使用後しばらくしてから 環境を変えたら (一その他:	本製品に保存されたSPSアプリケーシ	ョンや設定情報	について							
【5】発生状況 □ 不明 □ 初めから □ 使用後しばらくしてから □ 環境を変えたら (□ その他: □ 不明 □ 必ず発生 □ 時々発生 □ 時間が経つと発生 (□ その他: □ その他:						- · · · · - · · · · · · · · · · · · · ·				
(□ その他:) 【6】発生頻度 □ 不明 □ 必ず発生 □ 時々発生 □ 時間が経つと発生 (□ その他:)	【5】発生状況	.,.,,,					1/2029.			
【6】発生頻度 一 不明 一 必ず発生 一 時間が経つと発生 一 その他: 	□不明□初	lめから	□ 使用後しばらく	こしてから	□ 環境を変	どえたら				
□ 不明□ 必ず発生□ 時々発生□ 時間が経つと発生										
(□ その他:)	(□ その他:	***************************************)			
	【6】発生頻度					7)			
/メーカー使用監〉	【6】発生頻度				□ 時間が終	至つと発生)			

D4213393D

JOB No:

受付番号:

受付日

確認: